

## Postup

- Dlouhý kus zavařit čelo, třeba podložkou  $\varnothing 6,4$  nebo kouskem plíšku s dírkou (minimálně  $\varnothing 2$ , aby po nastříkání minimální otvor zůstal).
- Začistit jako slepou trubku, bez přechodů (rozdíl průměrů v obrázcích je jen naznačení místa pro svar).
- Navléct krátký a dlouhý díl na kulatinu  $\varnothing 10$  (dle orientace na obrázku).
- Krátký díl navařit na klec. Jeho čelo je z krajem jeklu.
- Dlouhý díl navařit na dvířka, tak, aby mezi díly bylo cca. 4-5 mm (díl přesahuje dvířka).
- Snažit se navařit tak aby trubky byly maximálně sousé.
- Před pískováním stočit ruličku papíru a vložit do trubek.
- Před stříkáním, vtáhnout papírky vyfouknout a vložit stočené papíry (z delšího papíru udělat ruličku tak aby se maximálně roztáhla a chránila vnitřní průměr i přes drážku co nejlépe jak to lze).

PS: Do delší trubky si vložím pružinku, nerezovou tyčku a před drážku vložím páčku/úchytku. Tyčku přizpůsobím na délku a případně i průměrem a to až na místě. Pravděpodobně se barva dostane do drážky, či přes hranu trubky, to už si „domodelařím“, prosím jen před stříkáním opravdu vložím papírek na ochranu do otvorů.